

THERMOFLOC



- Isoler avec des composants de qualité

:: Isolation de la toiture

:: Isolation des parois



Domaine d'application:

L'écran pare-vapeur THERMOFLOC se place en intérieur dans les structures de toitures ventilées et non ventilées et au niveau des cloisons dans les constructions à colombage.

L'utilisation de l'écran pare-vapeur THERMOFLOC permet de compenser les points faibles de la construction résultant des courants d'air et d'empêcher ainsi l'infiltration d'humidité dans l'isolation thermique.

Mise en oeuvre:

L'écran pare-vapeur THERMOFLOC est translucide et se fixe par agrafage ou collage sur la sous-structure. Lors de la pose, orienter le côté film du pare-vapeur vers l'intérieur du local, c.-à-d. que la toison de l'écran doit être positionnée vers l'isolation thermique. En présence d'isolants THERMOFLOC à souffler, il est recommandé de poser l'écran pare-vapeur dans le sens longitudinal. S'il est nécessaire de le poser dans le sens transversal, recouvrir les raccords de ruban adhésif à l'aide de lattes continus pour empêcher tout décollement du ruban adhésif THERMOFLOC sous l'action de la pression de soufflage. Les surfaces à coller doivent être exemptes de matières grasses, de poussière, ainsi que de silicone et sèches.